Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lang	SOUND DUAL	Dual
	TXT	REPEAT TEXT	Text
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	1☼	PICTURE FORMAT	Format
prime video	Prime Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung