Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
PP	Back / Return
I - II	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
--	Guide / EPG / -/--
M/Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red/Sound	Red / Netflix / Search
Green/Picture	Green / APP / Repeat
Yellow/Feature	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Install	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/Radio /
AV	AV / Input / RDS
[=]	Text / Goto
[=o]	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[=+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
[=?]	SURROUND	Eject / Surround		
[=i]	LIST SMART	Smart / List		
[=x]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
[=♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[. =]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		