Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Top		Back / Return
	On Screen		Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	Set Up		Setup / OPT /
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	USB		Shift + 8
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Subtitle		Subtitle / EQ
	0		0
	Audio		Audio / Lang I/II
	Zoom		Zoom / Size
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat