Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer	Bass-	Red / Netflix / Search
Power	Power	Bass+	Green / APP / Repeat
Line 1	1	Speakers B	CH- / Page-
Line 2	2	Balance L	Smart / List
Line 3	3	Balance R	Display / Media
CD	Shift + 3	Up	Up
FM	6	Left	Left
AM	5	Enter	OK
<< Tuning	Shift + << /	Right	Right
Tuning >>	Shift + >> /	Down	Down
Memory	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
< Preset	Shift + I<< / Preset-	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Preset >	Shift + >>I / Preset+	Vol +	Vol +
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Treble-	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Treble+	Blue / Prime Video / Random	Stop	Stop / Hold
Speakers A	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	SLOW	Play / Slow
DISC SKIP	Disc Skip	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung