Original	Replacement
Power	Power
Netfix	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
i	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Q. Menu	D. Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
EXit	Exit / Cancel / Clear
World	Smart / List
Camera/Music/Ph	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
*/o	Picture / Format
Games	AV / Input / RDS

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[-O-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				