Original		Replacement	
	Standby		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	Input AV	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MEDIA PLAYER	Media Player	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
STTL	[≡♦]/Still	PICTURE FORMAT	Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	i	DISPLAY INFO	Info
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
STILL	Still	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original	Replacement