Mandis shop

MOVIE CUBE K230

Original		Replacement	
Power		Power	
Setup		Setup / OPT /	
Slide		Smart / List	
Device		AV / Input / RDS	
Mute		Mute / Dimmer	
I>/Slow		Shift +	Play /
Repeat		Shift +	Green / APP /
Zoom		Zoom / Size	
DVD		2	
Audio		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Copy/Dir		Text / Goto	
TV System		D.Menu / Top	
Vol +		Vol +	
Up		Up	
Next		>>I / Preset+	
Left		Left	

Original		Replacement	
Enter		OK	
Right		Right	
Vol -		Vol -	
Down		Down	
Prev		I<< / Preset-	
Menu		Menu / Home	
A-B		Shift +	Yellow / YouTube /
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Display		Display / Media	
Movie		Red / Netflix / Search	
Music		Green / APP / Repeat	
Photo		Yellow / YouTube / Repeat	
File		Blue / Prime Video / Random	

https://remotes.de/Ersatz/Ersatz-Fernbedienung-fuer-Ersatz-MovieCube-K230.htm