Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	<<		<<

Original		Replacement	
HOLD	>>/ Hol d		>>
INDEX	I <</ I ndex		I <<
SIZE	>>I / Si ze		>>I
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
SUBPAGE	St op/ Subpage		St op
REVEAL ZOOM	Zoom/ Reveal	ZOOM	Ej ect
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/RADIO	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
FAV- REPEAT	Repeat / FAV-	SHIFT + CH −	Shi f t + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shi f t + Ch +
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
	Not hi ng	ECO 3D	3D