Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
TITLE	Title	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
DIGEST	Digest	D	Blue
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
	Mute	MUTE	Mute		
MARK	Mark	B	Green		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLOW	I>/ Slow	REC MODE	Rec		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
F.RWD	<</ F RWD		<<		
F.FWD	>>/ F FWD		>>		
SKIP-	I<</ Skip-		I<<		
SKIP+	>>I / Skip+		>>I		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE/STEP	Pause/ Step		Pause		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
CARD	Card	HOME SMART	Smart		
SHUFFLE	Shuffle	FAV PRE-CH	Pre Ch		
3D	3D	ECO 3D	3D		
VIDEO OUT	Video Out	TIMER AV	AV		