Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	List	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	Shift + Text
Audio-	Shift + Left
Audio+	Shift + Right
Off/Tim	Pause
On/Tim	Play
Color+ P.Std	Format
Aft/Caf	Options
Game Coo	Shift + Eject

Original	Replacement
Tune-	<<
Tune+	>>
Store	3D
Tone-	Shift + Down
Color- S.Std	Shift + Dual
Browse	Media
Tone+	Shift + Up
Bright+ Mode	Shift + Menu
Search	Shift + TV/R
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -
On Pip	Shift + 1
Swap	Shift + 2
Rotate Pip	Shift + 3
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Level R/W oofer	SHIFT + D Shift + Blue		