Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8	Tone-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
9	9	Color + P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE Guide	Tone+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
0/10	0	Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Bright + Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Red	Red	Search	SHIFT + Shift + Up
Green	Green	Tune-	SHIFT + Shift + Left
Audio-	<<	Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Audio+	>>	Tune+	SHIFT + Shift + Right
Yellow	Yellow	Browse	APP MEDIA Media
Game Coo	DISC NAV LIST List	Contrast+	SHIFT + CH + Shift + Ch +
On/Tim	>>I	View	HOME SMART Smart
Disp	ECO 3D 3D	Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Off/Tim	I<<	Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Blue	Blue	On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
Bright- Sys	SETTINGS OPT Options	4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Still	SHIFT + 4		
3.*	SHIFT + GUIDE		
Surround	SHIFT + A		
Nicam/Mono	SHIFT + B		
Level L	SHIFT + C		
Level R/Woofer	SHIFT + D		