Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
App	Shift + Green / APP /	Volume+	Vol +
Info	Info / Angle	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Audio	Audio / Lang I/II
Video	Shift + 4	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
Zoom	Zoom / Size	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
TV/SAT	AV / Input / RDS	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Display / Media	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT Sky	Smart / List		
	>>I / Preset+		
	I<< / Preset-		