Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Zoom	Zoom / Size
Red / Find	Red / Netflix / Search	F1	Shift + 1
Green / V-Format	Picture / Format	F2	Shift + 2
Green / V-Format	Green / APP / Repeat	Menu	Menu / Home
Yellow / TXT	Text / Goto	Up / PR+	Up
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat	Up / PR+	CH+ / Page+
Blue / Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random	Left /Vol-	Left
Record	Rec / Rec Mode	Left /Vol-	Vol-
Play	Play / Slow	OK / List	OK
Stop	Stop / Hold	OK / List	Smart / List
Shift	Setup / OPT /	Right / Vol+	Vol+
<< Fast	<< / Tune-	Right / Vol+	Right
Fast >>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
< Slow	I<< / Preset-	Down / PR-	Down
Slow >	>>I / Preset+	Down / PR-	CH- / Page-

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
1 .?!@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0 _ -	0	HDMI - SAT 0	0
→PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return