Original	Replacement
Power	Power
Energy Saving	Zoom / Size
AV Mode	AV / Input / RDS
Input	Eject / Surround
TV/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
Q.View	Shift + Smart / List

Original	Replacement
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
Ratio	Picture / Format
Mute/Delete	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Net Cast	Display / Media
Q.Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original		Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
■	Stop	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze			
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow			
⏸	Pause	HOLD ■	Stop / Hold			
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-			
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+			
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title			
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle			
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat			