Original		Replacement		Original		Replacement	
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	V▶	Vol +	VOL	Vol +
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	P▼	Down		Down
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size	P▼	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOUND Z	Red/Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
S.P.	S.P.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	PICTURE F	Green/Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	[+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	OVER VIEW S	Yellow/Over View	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	[?]	RETURN BACK	Back / Return	OTHERS P	Blue/Others	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P.P.	P.P.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	1	1	TV 1	1
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	2	2	DVD 2	2
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format	3	3	CD-STB 3	3
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle	4	4	VIDEO 4	4
OFF	Off		Power	5	5	TAPE 5	5
P▲	Up		Up	6	6	TUNER 6	6
P▲	P+	CH PAGE	CH+ / Page+	7	7	AUX-HDD 7	7
◀V	Left		Left	8	8	USB 8	8
◀V	Vol -	VOL	Vol -	9	9	BLUETOOTH 9	9
V▶	Right		Right	TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		