Mandis shop

RM-X703

Original		Replacement	
OFF	Off		Power
ATT	ATT	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD ▶II	Play/Pause DVD	SLOW ▶	Play / Slow
SRC	SRC	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+	Up/+		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
–	Down/-		Down
DSO	DSO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
EQ7	EQ7	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
PTY DSPL	DSPL/PTY	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://remotecontrols.de/Sony/1078649-replacement-remote-control-for-Sony-RM-X703-149782.htm