Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	APPS	APPS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
TV	Tv Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	STTL	[=♦]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	+	Vol +	+ VOL	Vol +
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle	^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	-	Vol -	VOL -	Vol -
^	Up	▲	Up	v	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
<	Left	◀	Left	1	1	TV 1	1
OK	OK	OK	OK	2abc	2	DVD 2	2
>	Right	▶	Right	3def	3	CD-STB 3	3
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	4ghi	4	VIDEO 4	4
v	Down	▼	Down	5jkl	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Hel p	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recal l	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
►II	Pl ay	SLOW ►	Pl ay / Sl ow		
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+		
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+		
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		