Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
INFO OSD	OSD / Info	DISPLAY INFO	Info
V-MODE	V-Mode	HOME SMART	Smart
FAV P/N	P/N / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Original		Replacement	
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
TEXT/TITLE	Text / Title	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG PBC	PBC / EPG	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	<<		<<
	>>		>>
	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PROG	Red / Prog	A	Red
PROG	Red / Prog	PROG SLEEP	Sleep
STEP	Green / Step	B	Green
REPEAT	Yellow / Repea	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	Blue / A-B	D	Blue
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLOW	Slow	SEARCH TV/R	TV/R
VOCAL	Vocal	SOUND DUAL	Dual
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +