Mandis shop

# Grundig MB54198

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Eject | | Eject / Surround |
| | Intro | | Smart / List |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Info | | Info / Angle |
| | REP | | Subtitle / EQ |
| | EQ | SHIFT + | Shift + Subtitle / EQ |
| | <</I << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >>/ >>I | | >> / Tune+ |
| | 10-/Tun- | | CH- / Page- |
| | 10+/Tun+ | | CH+ / Page+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Fold- | | Down |
| | Fold+ | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | PROG/Memory | | Text / Goto |
| | Vol - | | Vol - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Clock | SHIFT + | Shift + Sleep / Timer |
| | Mute/Alarm | | Mute / Dimmer |

https://remotes.de/Grundig/1069-573-replacement-remote-control-for-Grundig-970238.htm