Original	Replacement		Original	Replacement	
Power	Power		Source	AV / Input / RDS	
1	1		P-	CH- / Page-	
2	2		Home	Menu / Home	
3	3		Guide	Guide / EPG / -/--	
4	4		i	Info / Angle	
5	5		Up	Up	
6	6		Left	Left	
7	7		OK	OK	
8	8		Right	Right	
9	9		Down	Down	
Lang	Audio / Lang I/II		Back	Back / Return	
0	0		Exit	Exit / Cancel / Clear	
TXT	Text / Goto		Netflix	Shift + Red / Netflix / Search	
Vol +	Vol +		YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B	
Mute	Mute / Dimmer		☼1	Display / Media	
P+	CH+ / Page+		prime video	Shift + Blue / Prime Random	
Vol -	Vol -		Red	Red / Netflix / Search	

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		