Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer	Up / PR+	CH+ / Page+
Optimum	Smart / List	Menu	Menu / Home
Power	Power	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Red / AV1	Red / Netflix / Search
5	5	Down / PR-	Down
6	6	Down / PR-	CH- / Page-
7	7	Green / AV2	Green / APP / Repeat
8	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
*	Sound / Title	Mute	Mute / Dimmer
0	0	I/II	Audio / Lang I/II
SAT	Shift + 0	<PR	Back / Return
Display	Display / Media	TV/AV	AV / Input / RDS
Up / PR+	Up	Install	Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
i	Info / Angle		
Text Hold	TV/Radio /		
Text	Text / Goto		
◇	Guide / EPG / -/--		
Mode	D.Menu / Top		
S····	Subtitle / EQ		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Text Reveal	Eject / Surround		
Text Size	Zoom / Size		
Status	Setup / OPT /		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down / PR-	Down
1	1	Play	Play / Slow
2	2	>>	>> / Tune+
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Eject	Eject / Surround
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Display	Display / Media		
*	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
Up / PR+	CH+ / Page+		
Up / PR+	Up		
Down / PR-	CH- / Page-		