Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	SP/LP / Setup / OPT /
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Original		Replacement		Original	Replacement
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0/-/--	HDMI - SAT 0	0		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	Setup / OPT /
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Original		Replacement		Original		Replacement
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold			
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	0/ - / - -	0
Text	Text / Goto	SP/LP	Setup / OPT /
Red/[o]	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		