Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
D.TUNING ►	Pl ay/ D. Tuni ng	PLAY MODE ►	Pl ay
⏸	Pause	⏸	Pause
TUNING– ◄◄	<</ Tuni ng-	≪	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuni ng+	≫	>>
PRESET– ⏮	I <</ Preset-	⏮	I <<
MEM ■	St op/ Mem	■	St op

Original		Replacement	
PRESET+ ⏭	>>I / Preset-	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+	+ CH	Ch +
–	Sound Fi el d-	CH –	Ch -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
✛	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Ri ght	►	Ri ght
◄	Left	◄	Left

Original		Replacement	
Folder+		SHIFT + CH +	Shift + Ch +
Folder-		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Preview(HDMI)/iPhone CTRL		APP MEDIA	Media
Repeat/Top		REPEAT TEXT	Text
Shuffle/Pop Up		TIMER AV	AV
BD		A	Red
DVD		B	Green
TV		SEARCH TV/R	TV/R
Game		C	Yellow
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5

Original		Replacement	
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
	OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Down TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Right TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Left TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Original		Replacement		Original	Replacement
TUNER	Tuner	SHIFT + C	Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D	Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<</ Tuning- TV	SHIFT + ≪	Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ TV	SHIFT + ≫	Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■	Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <</ Preset- TV	SHIFT + ⏮	Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	SHIFT + ⏭	Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A	Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA-CD/CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Right DVD		Right
	Left DVD		Left
	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET–	I<</Preset-		I<<
	Pause DVD		Pause
MEM P	Stop/Mem DVD		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I

Original		Replacement	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle / Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Up BD	SHIFT +	Shift + Up
	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Replacement	
	Down BD	SHIFT +	Shift + Down
	Right BD	SHIFT +	Shift + Right
	Left BD	SHIFT +	Shift + Left
HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING	Play / D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
	Pause BD	ECO 3D	3D
MEM P	Stop / Mem BD	AD SUBT	Subt
TUNING–	<<I / Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TUNING+	>>I / Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PRESET–	I<< / Preset- BD	CH –	Ch -
PRESET+	>>I / Tuning+	CH +	Ch +
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
	Pause		Pause
MEM P	Stop/Mem		Stop
PRESET–	I<</Preset-		I<<
PRESET+	>>I/Preset+		>>I

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Original		Replacement	
	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING−	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET−	I<</Preset-		I<<
	Pause		Pause
MEM P	Stop/Mem		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -