Original		Replacement		Original		Replacement	
Power		Power		Smart Key		Shift + Smart / List	
Mute		Mute / Dimmer		CH-		CH- / Page-	
1		1		Info		Info / Angle	
2		2		Source		AV / Input / RDS	
3		3		Back		Back / Return	
4		4		Menu		Menu / Home	
5		5		Exit		Exit / Cancel / Clear	
6		6		Up		Up	
7		7		Left		Left	
8		8		OK		OK	
9		9		Right		Right	
ECO		Display / Media		Rec		Rec / Rec Mode	
0		0		Down		Down	
EPG		Guide / EPG / -/--		TimeShift		Sleep / Timer	
Vol +		Vol +		Text		Text / Goto	
CH+		CH+ / Page+		Subtitle		Subtitle / EQ	
Vol -		Vol -		List		Smart / List	

Original		Replacement		Original	Replacement
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
AUDIO	Blue / Lang	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
AUDIO	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		