Original		Replacement	
	Power		Power
3D	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0 SPACE	0	HDMI - SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V −	Vol -	VOL −	Vol -
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM-	Zoom-	SHIFT +	Shift + Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up	▶|	>|	PRESET+ ▶▶|	>| / Preset+
@/🏠	@/Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRE-CH	Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
CD.LANG	OO/Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
I◀	I<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				