Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Lang	Lang	Audio / Lang I/II	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
[≡]...	[≡]...	Subtitle / EQ	Subtitle / EQ
Home	Home	Shift + Menu /	Shift + Menu /
Home	Home	D.Menu / Top	D.Menu / Top
V+	V+	Vol +	Vol +
Mute	Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P+	P+	CH+ / Page+	CH+ / Page+
V-	V-	Vol -	Vol -
Source	Source	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS
P-	P-	CH- / Page-	CH- / Page-
[G]	[G]	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--
i	i	Info / Angle	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
←	←	Back / Return	Back / Return
Down	Down	Down	Down
EXIT	Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	Shift + Red / Netflix /	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	Menu / Home	Menu / Home
☼1	☼1	Picture / Format	Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		