Original		Replacement		Original		Replacement	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	ANGLE	Auto/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power	DEV.LIST USB	USB/Dev. List	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1	FILELIST	Filelist	LIST SMART	Smart / List
2	2	DVD 2	2		Recall	RETURN BACK	Back / Return
3	3	CD - STB 3	3	DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	DISPLAY INFO	Info/Display	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4	TITLE EXT	Text/Title	GOTO TEXT	Text / Goto
5	5	TAPE 5	5	DVD/DVB	DVD/DVB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
6	6	TUNER 6	6	TV/RADIO VIEW	View/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
7	7	AUX - HDD 7	7	CH+/▲	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	CH+/▲	Up		Up
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL- ◀	Left/Vol-		Left
0	0	HDMI - SAT 0	0	ENTER	Enter	OK	OK
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	VOL+ ▶	Right/Vol+		Right
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto	EPG	PBC/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
CH-		CH- / Page-	
Down		Down	
Exit / Return		Exit / Cancel / Clear	
Red / Prog		Red / Netflix / Search	
Green / Clear		Green / APP / Repeat	
Green / Clear		Shift + Exit / Cancel / Clear	
Yellow / Setup		Setup / OPT /	
Yellow / Setup		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue / A-B		Blue / Prime Video / Random	
Blue / A-B		Shift + Yellow / YouTube /	
Vol -		Vol -	
Vol +		Vol +	
Rec		Rec / Rec Mode	
Timeshift		Sleep / Timer	
Zoom		Zoom / Size	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	

Original		Replacement	
Stop		Stop / Hold	
FAV / Step		Fav / Marker / PC	
<< / Page-		<< / Tune-	
>> / Page+		>> / Tune+	
I <<		I << / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
V-Mode		D. Menu / Top	
HDMI		Shift + 0	
Slow		Shift + Play /	
L / R		Sound / Title	