




































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
|  | Power |  | Power |
|  | Mute |  | Mute / Dimmer |
|  | Text |  | Text / Goto |
|  | Subt |  | Subtitle / EQ |
|  | Audio |  | Audio / Lang I/II |
|  | Timer |  | Sleep / Timer |
|  | TV |  | Shift + 1 |
|  | Rec |  | Rec / Rec Mode |
|  | Stop |  | Stop / Hold |
|  | Radio |  | TV/Radio / |
|  | << |  | << / Tune- |
|  | Play |  | Play / Slow |
|  | Pause |  | Pause / Step / Freeze |
|  | >> |  | >> / Tune+ |
|  | Red |  | Red / Netflix / Search |
|  | Green |  | Green / APP / Repeat |
|  | Yellow |  | Yellow / YouTube / Repeat |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|----------|---|-----------------------------|
|  | Blue |  | Blue / Prime Video / Random |
|  | Menu |  | Menu / Home |
|  | Up |  | Up |
|  | Exit |  | Exit / Cancel / Clear |
|  | Left |  | Left |
|  | OK |  | OK |
|  | Right |  | Right |
|  | EPG |  | Guide / EPG / -/- |
|  | Down |  | Down |
|  | PVR |  | Display / Media |
|  | Volume- |  | Vol- |
|  | Volume+ |  | Vol+ |
|  | Info |  | Info / Angle |
|  | Channel+ |  | CH+ / Page+ |
|  | Channel- |  | CH- / Page- |
|  | Plugin |  | Smart / List |
|  | 1 |  | 1 |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| < | < | PRESET- << | << / Preset- |
| 0 | 0 | HDMI - BAT 0 | 0 |
| > | > | PRESET+ >> | >> / Preset+ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|-----------------------|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

