









Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	 Power
	 Up
	 Setup / OPT /
	 Left
	 OK
	 Right
	 Menu / Home
	 Down
	 Display / Media
	 I<< / Preset-
	 Play / Slow
	 Pause / Step / Freeze
	 >>I / Preset+
	 << / Tune-
	 Stop / Hold
	 Exit / Cancel / Clear
	 >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	 Vol+
	 Mute / Dimmer
	 Vol-

