

























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|---------|---|---------------|
|  | Standby |  | Power |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 4 |  | 4 |
|  | 5 |  | 5 |
|  | 6 |  | 6 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 8 |  | 8 |
|  | 9 |  | 9 |
|  | 0 |  | 0 |
|  | Vol+ |  | Vol+ |
|  | Vol- |  | Vol- |
|  | Left |  | Left |
|  | Right |  | Right |
|  | I<< |  | I<< / Preset- |
|  | >>I |  | >>I / Preset+ |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
|  | Stop |  | Stop / Hold |
|  | Play/Pause |  | Play / Slow |
|  | Play/Pause |  | Pause / Step / Freeze |
|  | I>/Resume |  | Shift + Play / |
|  | Surround |  | Eject / Surround |
|  | Sound |  | Sound / Title |
|  | Night |  | Shift + Sleep / Timer |
|  | Mute |  | Mute / Dimmer |
|  | Repeat |  | Green / APP / Repeat |
|  | Repeat A-B |  | Yellow / YouTube / Repeat |
|  | Sleep |  | Sleep / Timer |
|  | DIM |  | Shift + Mute / Dimmer |
|  | Subw + |  | Up |
|  | Rear + |  | Shift + CH+ / |
|  | Center + |  | CH+ / Page+ |
|  | Tv Vol+ |  | Shift + Vol+ |
|  | Subw - |  | Down |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--------|----------|--|------------------|
| REAR | Rear - | | Shift + CH- / |
| CENTER | Center - | | CH- / Page- |
| TV VOL | Tv Vol- | | Shift + Vol- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
|  | Standby |  | Power |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 4 |  | 4 |
|  | 5 |  | 5 |
|  | 6 |  | 6 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 8 |  | 8 |
|  | 9 |  | 9 |
|  | Disc (DVD) |  | D.Menu / Top |
|  | 0 |  | 0 |
|  | Vol+ |  | Vol+ |
|  | System (DVD) |  | Menu / Home |
|  | Vol- |  | Vol- |
|  | l<< |  | l<< / Preset- |
|  | >>l |  | >>l / Preset+ |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | Stop |  | Stop / Hold |
|  | Play/Pause |  | Play / Slow |
|  | l>/Resume |  | Shift + Play / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|---------|--|-------|
| | Standby | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|---------|---|-------|
|  | Standby |  | Power |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 4 |  | 4 |
|  | 5 |  | 5 |
|  | 6 |  | 6 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 8 |  | 8 |
|  | 9 |  | 9 |
|  | 0 |  | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

