

















Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 ON/OFF	 Power
 Cooling	 Enter
 Light	 Auto
 Wind Direction	 Down
 Speed	 Up
 Mode	 Mode
 Timer / Preset	 Freeze / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

