

























































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off		Power	
Mute		Mute	
Every Pop		Ok	
Vol Rs-/Effect		Subt	
Tape 1 Preset		Format	
Sleep		Sleep	
Tape 1 Stop	 + 	Shift + Stop	
Preset Pause	 + 	Shift + Pause	
Tape 2 Pre./eq		Ch -	
Repeat		Text	
Input/Source		AV	
Vol Rs+/S.Mode		Dual	
Display		Info	
Volume+		Vol +	
CD Random		TV/R	
Woofers/Speed		Ch +	
Volume-		Vol -	
CD/Theater		D. Menu	
Pr 1		1	
Pr 2		2	
Pr 3		3	
Funct./Direct		Options	
Pr 4		4	
Pr 5		5	
CD Play		Play	
Pr 6		6	
CD Rewind		<<	
Tape 1 Hall/Ats		List	
CD F.FWD		>>	
Next/Prog+		>>I	
Pr 7		7	
CD Pause		Pause	
Prev./Prog-		I<<	
Band		Smart	



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pr 8			8
Pr 9			9
Mode			Menu
Pr 0/10			0
Phono/Scan			Media
Program	 + 		Shift + Sleep
Tape 1 Rec	 + 		Shift + Rec
Tape 1 Rew	 + 		Shift + <<
Tape 1 Play	 + 		Shift + Play
Tape 1 F.FWD	 + 		Shift + >>



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power		Power	
RDS		Info	
LFE		Down	
DTS		Ok	
Stereo		Right	
Dynamic		Left	
Dolby PLII		Up	
Vol-		Vol -	
Delay		Sleep	
Vol+		Vol +	
AM / FM		Media	
Bass / Treble		Smart	
VIDEO 3		8	
VIDEO 2		7	
VIDEO 1		6	
TUNER		5	
TAPE		4	
		DVD	 3
		Digital	 2
		AUX	 1

