







































































**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|   |          |   |                             |
|---|----------|---|-----------------------------|
|    | Power    |    | Power                       |
|    | Red      |    | Red / Netflix / Search      |
|    | Green    |    | Green / APP / Repeat        |
|    | Yellow   |    | Yellow / YouTube / Repeat   |
|    | Blue     |    | Blue / Prime Video / Random |
|    | TV/SAT   |    | AV / Input / RDS            |
|    | TV/Radio |    | TV/Radio /                  |
|    | Zoom     |    | Zoom / Size                 |
|    | List     |    | Smart / List                |
|    | Audio    |    | Audio / Lang I/II           |
|    | EPG      |    | Guide / EPG / -/--          |
|  | Timer    |  | Sleep / Timer               |
|  | Text     |  | Text / Goto                 |
|  | Exit     |  | Exit / Cancel / Clear       |
|  | Menu     |  | Menu / Home                 |
|  | M/P      |  | Display / Media             |
|  | Mute     |  | Mute / Dimmer               |

**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|   |        |   |                   |
|---|--------|---|-------------------|
|    | CH+    |    | CH+ / Page+       |
|    | CH-    |    | CH- / Page-       |
|    | Up     |    | Up                |
|    | Down   |    | Down              |
|    | Right  |    | Right             |
|    | Left   |    | Left              |
|    | OK     |    | OK                |
|    | Vol+   |    | Vol+              |
|    | Vol-   |    | Vol-              |
|    | Recall |    | Back / Return     |
|    | P+     |    | >>  / Preset+     |
|  | P-     |  | << / Preset-      |
|  | FAV    |  | Fav / Marker / PC |
|  | 1      |  | 1                 |
|  | 2      |  | 2                 |
|  | 3      |  | 3                 |
|  | 4      |  | 4                 |





| Originalfernbedienung |       | Ersatzfernbedienung |                       | Originalfernbedienung |  | Ersatzfernbedienung |  |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
|                       | 5     |                     | 5                     |                       |  |                     |  |
|                       | 6     |                     | 6                     |                       |  |                     |  |
|                       | 7     |                     | 7                     |                       |  |                     |  |
|                       | 8     |                     | 8                     |                       |  |                     |  |
|                       | 9     |                     | 9                     |                       |  |                     |  |
|                       | 0     |                     | 0                     |                       |  |                     |  |
|                       | Info  |                     | Info / Angle          |                       |  |                     |  |
|                       | Pause |                     | Pause / Step / Freeze |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |
|                       |       |                     |                       |                       |  |                     |  |






**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|  |          |  |                   |
|--|----------|--|-------------------|
|  | Power    |  | Power             |
|  | SAT      |  | Smart / List      |
|  | Info     |  | Info / Angle      |
|  | 1        |  | 1                 |
|  | 2        |  | 2                 |
|  | 3        |  | 3                 |
|  | 4        |  | 4                 |
|  | 5        |  | 5                 |
|  | 6        |  | 6                 |
|  | 7        |  | 7                 |
|  | 8        |  | 8                 |
|  | 9        |  | 9                 |
|  | 0 / Zoom |  | Zoom / Size       |
|  | 0 / Zoom |  | 0                 |
|  | Audio    |  | Audio / Lang I/II |
|  | Mute     |  | Mute / Dimmer     |
|  | Recall   |  | Back / Return     |

**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|  |              |  |                             |
|--|--------------|--|-----------------------------|
|  | FAV          |  | Fav / Marker / PC           |
|  | Up / CH+     |  | CH+ / Page+                 |
|  | Down / CH-   |  | Down                        |
|  | Up / CH+     |  | Up                          |
|  | Right / Vol+ |  | Right                       |
|  | Right / Vol+ |  | Vol+                        |
|  | Down / CH-   |  | CH- / Page-                 |
|  | Left / Vol-  |  | Vol-                        |
|  | Left / Vol-  |  | Left                        |
|  | OK           |  | OK                          |
|  | Menu         |  | Menu / Home                 |
|  | Exit         |  | Exit / Cancel / Clear       |
|  | Blue / Pause |  | Blue / Prime Video / Random |
|  | Blue / Pause |  | Pause / Step / Freeze       |
|  | Red / Text   |  | Red / Netflix / Search      |
|  | Red / Text   |  | Text / Goto                 |
|  | Multivideo   |  | Display / Media             |





**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**

|  |                   |  |                           |
|--|-------------------|--|---------------------------|
|  | Yellow / Subtitle |  | Yellow / YouTube / Repeat |
|  | Yellow / Subtitle |  | Subtitle / EQ             |
|  | TV / AV           |  | AV / Input / RDS          |
|  | Green / P/N       |  | Green / APP / Repeat      |
|  | TV / Radio        |  | TV/Radio /                |
|  | SAT               |  | Shift + 0                 |
|  | EPG               |  | Guide / EPG / -/--        |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |
|  |                   |  |                           |

**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**



















|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

























**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| Mute       |    | Mute / Dimmer         |
| PWR On/Off |    | Power                 |
| App        |  +  | Shift + Green / APP / |
| Epg        |    | Guide / EPG / -/--    |
| Info       |    | Info / Angle          |
| Subt.List  |    | Subtitle / EQ         |
| TV         |    | TV/Radio /            |
| Text       |    | Text / Goto           |
| Zoom       |    | Zoom / Size           |
| Menu       |    | Menu / Home           |
| TV/SAT     |    | AV / Input / RDS      |
| Menu Up    |   | Up                    |
| Display    |    | Display / Media       |
| Menu Left  |    | Left                  |
| OK Enter   |    | OK                    |
| Menu Right |    | Right                 |
| Exit       |    | Exit / Cancel / Clear |










**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| Menu Down    |    | Down                       |
| Back         |    | Back / Return              |
| Volume+      |    | Vol+                       |
| CH/Page+     |    | CH+ / Page+                |
| Volume-      |    | Vol-                       |
| CH/Page-     |    | CH- / Page-                |
| Audio        |    | Audio / Lang I/II          |
| 1. ?         |    | 1                          |
| 2abc         |    | 2                          |
| 3def         |    | 3                          |
| 4ghi         |    | 4                          |
| 5jkl         |   | 5                          |
| 6mno         |    | 6                          |
| 7pqrm        |    | 7                          |
| 8tuv         |    | 8                          |
| 9wxyz        |    | 9                          |
| Guide Pilote |  +  | Shift + Guide / EPG / -/-- |





**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| 0/10      |  | 0                           |
| FAV Pref. |  | Fav / Marker / PC           |
| Red       |  | Red / Netflix / Search      |
| Green     |  | Green / APP / Repeat        |
| Yellow    |  | Yellow / YouTube / Repeat   |
| Blue      |  | Blue / Prime Video / Random |
| Dec/Pause |  | Pause / Step / Freeze       |
|           |  | Smart / List                |
|           |  | D.Menu / Top                |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |
|           |   |                             |








**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |























**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| Power    |    | Power                 |
| Mute     |    | Mute / Dimmer         |
| Pause    |    | Pause / Step / Freeze |
| Audio    |    | Audio / Lang I/II     |
| Zoom     |    | Zoom / Size           |
| Timer    |    | Sleep / Timer         |
| Tv/Radio |    | TV/Radio /            |
| Text     |    | Text / Goto           |
| Tv/SAT   |    | AV / Input / RDS      |
| Menu     |   | Menu / Home           |
| Up/CH+   |  | Up                    |
| Info     |  | Info / Angle          |
| Left     |  | Left                  |
| OK       |  | OK                    |
| Right    |  | Right                 |
| Exit     |  | Exit / Cancel / Clear |
| Down/CH- |  | Down                  |

**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| Recall |    | Back / Return     |
| Vol+   |    | Vol+              |
| List   |    | Smart / List      |
| P+     |    | CH+ / Page+       |
| Vol-   |    | Vol-              |
| M/P    |    | Display / Media   |
| P-     |    | CH- / Page-       |
| 1      |    | 1                 |
| 2      |    | 2                 |
| 3      |   | 3                 |
| 4      |  | 4                 |
| 5      |  | 5                 |
| 6      |  | 6                 |
| 7      |  | 7                 |
| 8      |  | 8                 |
| 9      |  | 9                 |
| EPG    |  | Guide / EPG / -/- |





Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung

|              |  |                             |
|--------------|--|-----------------------------|
| 0/Sleeptimer |  | 0                           |
| FAV          |  | Fav / Marker / PC           |
| Red          |  | Red / Netflix / Search      |
| Green        |  | Green / APP / Repeat        |
| Yellow       |  | Yellow / YouTube / Repeat   |
| Blue         |  | Blue / Prime Video / Random |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |
|              |  |                             |

Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

