Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
+10	10	0	0
10	+10	GUIDE	Guide
+100	+100	PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	INFO	Info
CANCEL	Cancel	BACK	Back
SET	Set	MENU	Menu
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GROUP UP	Group Up		Up
GROUP DOWN	Group Down		Down
>>I	>>I		>>I
>>I	>>I		Right
I<<	I<<		I<<
I<<	I<<		Left
	Stop		Stop
	Stop	OK	Ok
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
AUX	AUX	A	Red
CD	Play/Pause CD	PLAY MODE	Play
TAPE	<> Tape	C	Yellow
TUNER BAND	Tuner Band	D	Blue
REPEAT	Repeat	TEXT	Text
REVERSE MODE	Reverse Mode	TV/R	TV/R
FM MODE	FM Mode	MEDIA	Media
SOUND	Sound	DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ACS	Smart		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Super Woofer	Ch +		
Super Woofer Volume-	Ch -		
Clock Timer	AV		