Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TXT	TV/TX	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
− VOL	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
SWP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
PP	PP	LIST SMART	Smart / List
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− VOL	Vol-	VOL −	Vol-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Replacement
Violet	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow/Timer	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Update	Shift + OK
Reveal	Shift + Back / Return
P100	Shift + 0

Original	Replacement