Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Left	Left
OK	Ok

Original	Replacement
OK	Shift + Ok
Right	Right
Down	Down
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Page-	Shift + Ch -
Page+	Shift + Ch +
FAV	Pre Ch
Guide	Guide
i	Info
NTSC / PAL	Smart
Pause	Pause
Audio	Dual
Radio	TV/R
Audio LR	Options

Original	Replacement	Original	Replacement
F1 Red / F1	A Red		
F2 Green / F2	B Green		
F3 Yellow / F3	C Yellow		
F4 Blue / F4	D Blue		
LAST Last	RETURN BACK Back		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		