Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Shift + Smart	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt.List	Subt	Chan.Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Game Coo	List
Mix Scan	3D
Aft/Caf	I<<
On/Tim	Options
Bright+ Mode	>>
Off/Tim	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
Yellow	Yellow
Audio+	>>I
Blue	Blue
Bright- Sys	<<

Original	Replacement
Color+ P.Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Tone-	SHIFT + ▼ Shift + Down
Tone+	SHIFT + ▲ Shift + Up
Browse	APP MEDIA Media
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
3.*	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
4.# 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue