Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRESET/CH ▲	Up / Preset/CH+	▲	Up
▼	Down / Preset/CH-	▼	Down
▶ A/B/C/D/E	Right /	▶	Right
◀	Left / A/B/C/D/E-	◀	Left
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Srch Mode	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN MEMORY	Return/Memory	RETURN BACK	Back
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Band	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PURE DIRECT	Pure Direct	HOME SMART	Smart
STRAIGHT	Straight	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
CLASSICAL 1	Classical	1	1
LIVE/CLUB 2	Live/Club	2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	3	3
MOVIE 4	Movie	4	4
STEREO 5	Stereo	5	5
ENHANCER 6	Enhancer	6	6
SUR. DECODE 7	Sur.Decode	7	7
PARAMETER 8	Parameter	8	8
MULTI CH IN 9	Multi CH In	9	9
0		0	0
SLEEP ENT	Sleep	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO ◀◀	<<</Info	≪	<<
EON ▶▶	>>/Eon	≫	>>
MODE – PTY SEEK – START ⏮	I<</Mode PTY	⏮	I<<
⏭	>>I/PTY Seek	⏭	>>I
1	Scene 1	A	Red
2	Scene 2	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
3	Scene 3	C	Yellow		
4	Scene 4	D	Blue		
TUNER	Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1		
C	C	SHIFT + C	Shift + Yellow		
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + 3	Shift + 3		
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 4	Shift + 4		
CD	CD	SHIFT + 5	Shift + 5		
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + 6	Shift + 6		
DVD	DVD	SHIFT + 7	Shift + 7		
DVR	DVR	SHIFT + 8	Shift + 8		
VCR	VCR	SHIFT + 9	Shift + 9		
PHONO	Phono	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Replacement	
POWER AV	Power		Power
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
SET MENU MENU SRCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
RETURN MEMORY	Memory	RETURN BACK	Back
PRESET/CH ▲	Preset Up	▲	Up
▼	Preset Down	▼	Down
▶ A/B/C/D/E	Right A/B/C/D/E	▶	Right
◀	Left A/B/C/D/E	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLASSICAL 1	1	1	1
LIVE/CLUB 2	2	2	2
ENTERTAIN 3	3	3	3
MOVIE 4	4	4	4

Original		Replacement	
STEREO 5	5	5	5
ENHANCER 6	6	6	6
SUR. DECODE 7	7	7	7
PARAMETER 8	8	8	8
MULTI CH IN 9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO ◀◀	Info	A	Red
Y SEEK – START ▶▶	PTY Seek Start	D	Blue
EON ▶▶	Eon	B	Green
MODE – PTY SEEK ◀◀	Mode PTY Seek	C	Yellow
POWER AV	Power	SHIFT +	Shift + Power
PRESET/CH ▲	Up V-AUX/Dock	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶ A/B/C/D/E	Right V-AUX/Dock	SHIFT + ▶	Shift + Right
◀	Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER	Enter V-AUX/Dock	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Replacement	
AUDIO	Audio V-AUX/Dock	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN MEMORY	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LEVEL TITLE BAND	Title V-AUX/Dock	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
CLASSICAL 1	1 V-AUX/Dock	SHIFT + 1	Shift + 1
LIVE/CLUB 2	2 V-AUX/Dock	SHIFT + 2	Shift + 2
ENTERTAIN 3	3 V-AUX/Dock	SHIFT + 3	Shift + 3
MOVIE 4	4 V-AUX/Dock	SHIFT + 4	Shift + 4
STEREO 5	5 V-AUX/Dock	SHIFT + 5	Shift + 5
ENHANCER 6	6 V-AUX/Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SUR. DECODE 7	7 V-AUX/Dock	SHIFT + 7	Shift + 7
PARAMETER 8	8 V-AUX/Dock	SHIFT + 8	Shift + 8
MULTI CH IN 9	9 V-AUX/Dock	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 V-AUX/Dock	SHIFT + 0	Shift + 0
+10	+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SLEEP ENT	ENT	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Original		Replacement	
INFO	<< V-AUX/Dock	<<	<<
MODE – PTY SEEK – START	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
EON	>> V-AUX/Dock	>>	>>
REC	Rec V-AUX/Dock	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

V-AUX/Dock

https://remotecontrols.dk/en/Yamaha/1063826-18093-replacement-remote-control-for-Yamaha-RAV372-WM885300.html

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	1	1
C	C	C	Yellow
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	3	3
DTV/CBL	DTV/CBL	4	4
CD	CD	5	5
MD/CD-R	MD/CD-R	6	6
DVD	DVD	7	7
DVR	DVR	8	8
VCR	VCR	9	9
PHONO	Phono	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	<<Info	«	<<
EON	>>/Eon	»	>>

Original		Replacement	
MODE – PTY SE	I<<Mode PTY	⏮	I<<
Y SEEK – START	>>I/PTYSeek	⏭	>>I

Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	Y SEEK – START	>>I/PTY Seek		>>I
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power				
TUNER	Tuner	1	1				
C	C	C	Yellow				
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	3	3				
DTV/CBL	DTV/CBL	4	4				
CD	CD	5	5				
DVD	DVD	7	7				
DVR	DVR	8	8				
VCR	VCR	9	9				
PHONO	Phono	FAV PRE-CH	Pre Ch				
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +				
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
INFO	<<Info		<<				
EON	>>/Eon		>>				
MODE – PTY SEEK	I<<Mode PTY Seek		I<<				