Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	MUTE		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	SOURCE		AV / Input / RDS
	0		0
	AUDIO		Audio / Lang I/II
	FORMAT		Picture / Format
	BACK		Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	MENU		Menu / Home
	EXIT		Exit / Cancel / Clear
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER		OK
	RIGHT		Right
	VOL+		Vol +
	DOWN		Down
	CH+		CH+ / Page+
	VOL-		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	LIST		Smart / List
	SLEEP		Sleep / Timer
	EPG		Guide / EPG / -/--
	FAV		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-
	RED		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	GREEN	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	YELLOW	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	BLUE	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	PLAY	SLOW	Play / Slow		
	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	TEXT	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	STOP	HOLD	Stop / Hold		
	SUBTITLE	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	RADIO	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	OPT	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
	DMP	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	INDEX	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode		