Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power	MENU	Menu / Home
INFO	Info / Angle	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute / Dimmer	UP	Up
1	1	LEFT	Left
2	2	ENTER	OK
3	3	RIGHT	Right
4	4	VOL+	Vol +
5	5	DOWN	Down
6	6	CH+	CH+ / Page+
7	7	VOL-	Vol -
8	8	CH-	CH- / Page-
9	9	LIST	Smart / List
SOURCE	AV / Input / RDS	SLEEP	Sleep / Timer
0	0	EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio / Lang I/II	FAV	Fav / Marker / PC
FORMAT	Picture / Format	<<	<< / Tune-
BACK	Back / Return	RED	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+		
GREEN	Green / APP / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
PLAY	Play / Slow		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text / Goto		
STOP	Stop / Hold		
SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RADIO	TV/ Radio /		
OPT	Setup / OPT /		
DMP	Display / Media		
INDEX	D. Menu / Top		
REC	Rec / Rec Mode		