Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	SRC
Text	TEXT
Menu	MENU
End	EXIT
Info	INFO
Up	UP

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
OK	OK
P+	CH +
P-	CH -
<<	Rewind
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	MUTE
Red	Red (A)
Green	Green (B)
Yellow	Yellow (C)
Blue	Blue (D)
EPG	-/-- / EPG
Plus	VOD
Radio	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
#PIP	WIDE		