Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	OK	OK
[≡] / Text	Text / Goto	Right	Right
I-II	Audio / Lang I/II	Down	Down
[<>] / [+]	Shift + Picture / Format	A/D	Shift + Audio / Lang I/II
AV / [?]	AV / Input / RDS	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
[1|2] Split Wind	Display / Media	1	1
Cancel	Exit / Cancel / Clear	2	2
Option	Setup / OPT /	3	3
Tv Menu	Menu / Home	4	4
Digital Menu	D.Menu / Top	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK P<P	P<P/Back	RETURN BACK	Back / Return
ACTIVE CTRL	[-O-]/Active Ct	LIST SMART	Smart / List
TV/RADIO DVB	DVB/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Sound Smart	TITLE SOUND	Sound / Title
	Picture Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung