Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
CH LIST	CH LIST	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
MEDIA.P	Media P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
P.SIZE	P SIZE	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
I-II / DUAL	Dual	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD	AD	SURROUND	Eject / Surround		
SUBT.	SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		