| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PR.LIST | PR. List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| PIC.MODE | PIC. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC.LIST | Rec List | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DVD-SETUP | Red/DVD Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DVD-SETUP | Red/DVD Setup | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green/Repeat | Green / APP / Repeat |
| Yellow/Languag | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow/Languag | Shift + Audio / Lang I/II |
| Blue/DVD Menu | D.Menu / Top |
| Blue/DVD Menu | Blue / Prime Video / Random |
| Title/PC Auto | Fav / Marker / PC |
| Title/PC Auto | Shift + Sound / Title |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| Zoom | Zoom / Size |
| I-II/Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Prog/Index | Guide / EPG / -/-- |
| Prog/Index | Shift + TV/Radio / Program |
| A-B/Reveal | Shift + Yellow / YouTube / |
| Step/Freeze | Shift + Pause / Step / |
| Info/Display | Info / Angle |
| Text | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Play/Size | Play / Slow |
| Play/Size | Shift + Zoom/ |
| Pause/Subpage | Pause / Step / Freeze |
| Stop/Hold | Stop / Hold |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |