Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Back / Return
	VOL+		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	PR+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	VOL-		Vol -
	CH. LIST		Display / Media
	CH. LIST		Shift + Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart HUB		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Shift + Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/A		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green/ B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/ D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
E-MANUAL	E- Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top				
3D	3D	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
AD/SUBT.	AD/ Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				
◀◀	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-				
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				
▶▶	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+				