Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	CH LIST		Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Content		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/A		Red / Netflix / Search
	Green/B		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◀◀	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
▶▶	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		