| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | ↔ | | Pre Ch |
| | Back | | Back |
| | Menu | | Menu |
| | Netflix | | Media |
| | Internet | | Smart |
| | Ok | | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Mute | | Mute |
| | i | | Info |
| | Exit | | Exit |
| | Source | | AV |
| | Q. Menu | | D. Menu |
| | EPG | | Guide |
| | TXT | | Text |
| | * | | Format |
| | */Q | | 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ >] | SETTINGS OPT | Opt i ons | | |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual | | |
| SUBT. | Subt . | AD SUBT | Subt | | |
| | [ +] | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shi f t + For mat | | |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/ R | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Gr een | B | Gr een | | |
| | Yel l ow | C | Yel l ow | | |
| | Bl ue | D | Bl ue | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay | | |
| | St op | | St op | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | << | | << | | |
| | >> | | >> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |