Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
L NIGHT	L Night	HOME SMART	Smart
CH SEL	CH Sel	APP MEDIA	Media
TEST TONE	Test Tone	SETTINGS OPT	Options
MUTING	Muting	MUTE	Mute
GINE FLTR	Gine FLTR	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	PICTURE FORMAT	Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
LEVEL+	Level +	D	Blue
LEVEL−	Level -	C	Yellow
	>		>>I
	<		I <<
1 VCR/DVR	1/VCR/DVR	1	1
2 CBL/SAT	2/CBL/SAT	2	2
3 GAME/TV	3/Game/TV	3	3
4 AUX	4/AUX	4	4
5 MULTI CH	5/Multi CH	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 DVD	6/ DVD	6	6				
7 TAPE	7/ Tape	7	7				
8 TUNER	8/ Tuner	8	8				
9 CD	9/ CD	9	9				
+10	+10/ 10	-/-- GUIDE	Gui de				
0	0/ 11	0	0				
CLR	CLR/ 12	FAV PRE-CH	Pre Ch				