| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | 1 | 1 |
| Power | Power | 2 | 2 |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / | 3 | 3 |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | 4 | 4 |
| Camera-Music-Ph | Display / Media | 5 | 5 |
| Rec | Rec / Rec Mode | 6 | 6 |
| Play | Play / Slow | 7 | 7 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 8 | 8 |
| Stop | Stop / Hold | 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II | TV | Shift + 1 |
| << | << / Tune- | TV | TV/Radio / |
| >> | >> / Tune+ | 0 | 0 |
| [≡].. | Sound / Title | Recall | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search | Menu | Menu / Home |
| Green | Green / APP / Repeat | Internet | Smart / List |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Q. Menu | D. Menu / Top |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | V+ | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P+ | PR+ | CH+ | CH+ / Page+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| V- | Vol - | VOL | Vol - |
| P- | PR- | CH PAGE | CH- / Page- |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | [ - O- ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Folder | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | */O | PRESET- | I<< / Preset- |
| | */Q | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | [ ≡ ] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |