Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio		TV/R
	Subtitle		Subt
	Q Menu		Menu
	Guide		Guide
	[ ]/Ratio		Dual
	Input		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	List		List
	Q. View		Format
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	APP/*		Shift + Media
	Fav		Pre Ch
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Text		Text
	Info		Info
	T. Opt		Options
	Smart		Smart
	My Apps		Media
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
LIVE TV	Stop/Line Tv		Stop		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		